

当社のタイルの浮き補修

施工前



打診ハンマーで浮きを確認し、浮いている箇所をマーキングします。

ドリル穿孔



目地にドリルで穿孔します。
(穴を開ける。)

注入孔清掃



穿孔内部をエアダスターでホコリを取り除きます。

注入



注入ガンでエポキシ樹脂を注入します。

アンカーピン挿入



注入後、落下防止のためのステンレスアンカーピンを入れます。

アンカーピン挿入



拡大写真

穴埋め



注入孔を目地材で埋めます。

完了後



タイルの浮き補修完了です。